

# Montaje de interruptores finales - mecánico/por inducción installation of limit switch - mechanical / induktive


(traducción)





Ejecución estándar <u>sin</u> homologación Ex / *Standard configuration <u>without</u> Ex-approval*Tipo de protección / *Protection class* 1/21 / 2/22
Categoría de aparato / *Apparatus category* II2G / II3G 94/9/EG (Atex 100)





## Aplicación

Indicación de posición electrónica (óptica) mediante interruptor de posición final mecánico o interruptor de aproximación por inducción.

## Características principales

- El montaje del interruptor final está pensado en función del interruptor fin de carrera para el montaje en zona Ex 1/21 o 2/22
- · Posicionamiento del montaje del interruptor final, ver página 4
- a elegir con <u>uno</u> o <u>dos</u> interruptores de posición final
- Interruptor de posición final mecánico sin homologación Ex Contactos de plata Schaltbau S870 W1G1R Contactos de oro Schaltbau S870 W1G4R
- Interruptor de aproximación por inducción con homologación Ex
   Pepperl u. Fuchs NJ2-11-N-G Namur
   Pepperl u. Fuchs NJ2-11-SN-G Namur Técnica de seguridad
   Pepperl u. Fuchs NBB8-18GM50-E2-V1-3G-3D
- Interruptor de posición final mecánico Ex con homologación Ex Contactos de plata Bartec 07-2511-734052 Contacto de oro Bartec 07-2511-834052
- En las válvula electromagnéticas debajo de la caja de válvulas, a partir de DN 80 adicionalmente con estribo protector.

#### Opcional

- · Indicación de posición óptica adicional
- · Conector de equipo HAN8D
- Caja de cables angular con extremo de 5 m para interruptor final NBB8-18GM50-E2-V1-3G-3D
- · Clip de seguridad para caja de cables angular en zona Ex 2
- Otros interruptores de posición final a consultar
- · Otros conectores de equipo a consultar

## Application

Electronic (optic) position display for mechanical limit switch or inductive proximity switch.

#### Main characteristics

- The equipment for the installation of a limit switch is either for the installation in ex-zone 1/21 and/or 2/22 depending on the limit switch used.
- For the positioning of the limit switch see page 4
- alternatively with <u>one</u> or <u>two</u> limit switch
- The standard version is <u>without Ex approval</u> Mechanical limit switch

Schaltbau S870 W1G1R silver contacts Schaltbau S870 W1G4R gold contacts

- Inductive proximity switch with Ex approval
   Pepperl u. Fuchs NJ2-11-N-G Namur
   Pepperl u. Fuchs NJ2-11-SN-G Namur safety engineering
   Pepperl u. Fuchs NBB8-18GM50-E2-V1-3G-3D
- Mechanical Ex-limit switch with Ex approval
   Bartec 07-2511-734052 silver contacts
   Bartec 07-2511-834052 gold contacts
- in case of solenoid valves below the magnet housing, with additional quard bow from DN 80 onwards.

## Option

- added optic position indication
- connector HAN8D
- Corner cable connector with 5m cable end for limit switch NBB8-18GM50-E2-V1-3G-3D
- Safety clip for corner cable connector in ex-zone 2
- other limit switch on request
- other connectors on request

225.100.012-07 página / page 1 holtumsweg 13 fon: +49-2837-9134-0 www.uni-geraete.de d-47652 weeze fax: +49-2837-1444 info@uni-geraete.de

			Dato	s técnicos	/ Technical	data		
	Mecánico /	mechanical	Mecánic <i>mechan</i>		por inducción /		inductive	
Marca / Brand	Schal	tbau	Bar	tec	Pepperl & F		uchs	
Tipo / Type	S870 W1G1R	S870 W1G4R	07-2511- 734052	07-2511- 834052	NJ2-11-N-G NJ2-11-SN-G Namur		NBB8-18GM50-E2-V1- 3G-3D	
Ejecución / design	Contactos de plata/contact material silver	Contactos de oro/ contact material gold	Contactos de plata/ contact material silver	Contactos de oro/ contact material gold	-	Técnica de seguridad <i>/ safety</i> <i>engineering</i>	-	
Tensión nominal / nominal voltage	-		AC15 DC13		8V DC (R	i aprox. 1k $\Omega$ )	10 - 30 VDC	
Corriente nominal / rated current	AC15 230VAC/1,5A DC13 60VDC/0,5A	24VDC- 30VDC 30 - 40 mA	AC15 250V/7A DC13 250V/0,5A	DC13 250V/0,12A	-		-	
Tipo de protección / protection class	-		II2G Ex II2D Ex †D A2		11G Ex ia   C T6"   12G Ex ia   C T6"   11D Ex iaD 20T 108°C"   13D Ex tD A22   P67 T80°C X"   13G Ex nL   C T6 X"   13G Ex ic   C T6 X1		Ex nA IIC T6 X	
Uso en zona Ex / use in Ex-zone	-			1/21 y/o /			2	
Distancia de conmutación / connecting distance	-		-	-	2mm		8mm	
Fuerza de accionamiento / actuation power	2,4	N	2,0	N	-		-	
Tipo de protección / protective system	IP65		IP66			IP68	IP67	
Margen de temperatura / temperature range	-40°C -	+85°C	-20°C -	- +60°C	-25°C - 100°C		-25°C - +70°C	
Frecuencia de con- mutación máx. / max. switching frequency	31800/h		1000/h			-	-	
Vida útil / service life	10 r	nill.	>2 mill.		-		-	
Conexión eléctrica/ electrical connection	GO 61 Unión atornilla / cable	ada de cable	Unión atornillada de cable / cable gland 3m Kabelende / 3m cable end		GO 610 WF  (no homologado en área Ex) (not allowed in hazardous areas) Unión atornillada de cable / cable gland 2m Extremo de cable / 2m cable end		Caja de acoplamiento ang lar + extremo de cable d 5 m + clip de seguridad Corner cable connector + 5m cable end + safety clip	

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Las condiciones de servicio/condiciones especiales para cumplir las respectivas clases de protección "e" deben consultarse en el manual de instrucciones del fabricante del interruptor final.

The operating conditions / special conditions to the observance of the respective type of protection are to be taken from the operation instructions of the limit switch manufacturer.



## Instrucciones de servicio:

Antes de la puesta en funcionamiento de los interruptores finales, se deberá tener en cuenta el manual de servicio correspondiente del fabricante del interruptor final.

Las magnitudes eléctricas y térmicas pueden consultarse en la identificación de producto. La protección contra explosión se refiere al funcionamiento. Durante la instalación, el mantenimiento o la reparación, se deben tener en cuenta sin falta las disposiciones Ex correspondientes, sobre todo EN 60079-14 (VDE 0165 T1).

La instalación eléctrica debe ser realizada bajo las disposiciones nacionales adicionales pertinentes (en Alemania VDE 0100) por técnicos electricistas o bien bajo su supervisión. Antes de la instalación, deberá compararse la identificación del aparato con las condiciones de servicio previstas para asegurar un funcionamiento conforme a lo prescrito.

## Operating instructions:

Before the operating of the limit switches, the respective operating manual of the limit switch manufacturer (see page 2) is to consider.

The electrical and thermal characteristics are to be seen from the product designation. The explosion protection is related to the operation. On installation, maintenance and repair, the corresponding Ex-quidelines- especially EN 60079-14 (VDE 0165 T1)- are to be regarded under all circumstances.

The electrical installation is to be executed under consideration of the relevant national regulation (in Germany VDE 0100), it to be done by an expert for electricain's work, or respectively, under sureillance of device designation with the provided operation conditions to assure the correst operation in accordance with all requirements.

## Conector de aparato / Apparatus connector

## Con homologación Ex para zona Ex 1/21 y/o 2/22 / with Ex-approval for ex-zone 1/21 and/or 2/22 Unión atornillada de cable Caja de acoplamiento angular + extremo de cable de 5m + clip de seguridad Corner cable connector + 5m cable end Cable gland + safety clip Sin homologación / without Ex-approval Estándar: GO 610 WF Alternativa/ Option HAN 8D DIN VDE 0627 / IEC 61984 DIN EN 175301-801

Otros conectores de equipo a consultar / Other connectors on request

## Posicionamiento del montaje del interruptor de fin de carrera

## Positioning of limit switch mounting

### Válvula electromagnética

- Estándar: debajo de la válvula electromagnética
- Opcional: encima del accionamiento electromagnético

## Válvula neumática

- Estándar: encima del accionamiento neumático
- Opcional: debajo de la válvula neumática

La posición de apertura o de cierre depende del posicionamiento del montaje del interruptor de fin de carrera (encima/debajo de la válvula) y del diseño de la válvulas en NC (normaly close) o NO (normaly open).

## Solenoid valve

- Standard: below solenoid valve
- Optional: above solenoid valve


### Pneumatic valve

- Standard: above pneumatic valve
- Optional: below pneumatic valve

The open, and respectively, close position depends on the positioning off he equipment fort he installation off he limit switch (above/below the valve) and on the design type of the valves NC (normally close) or NO (normally open).

Fig. / Fig. 1






Posición abierta open position

Posición cerrada *shut position* 

Fig. / Fig. 2





Posición abierta open position

Posición cerrada shut position

Ejemplo / Example

## Fig. 1

Tipo de construcción:

válvula electromagnética EVSA (NC) normaly close Válvula electromagnética: estándar (debajo de la válvula electromagnética)

## Fig. 1

Design type:

Electro- solenoid valve EVSA (NC) normally closed Solenoid valve: Standard (below solenoid valve)

#### Fig. 2

Tipo de construcción:

válvula electroneumática EPVA (NC) normaly close Válvula neumática: estándar (encima de la válvula electromagnética)

## Fig. 2

Design type:

Electro-pneumatic valve EPVA (NC) normally closed Pneumatic valve: Standard (above the solenoid valve)



Indicaciones sobre el marcador de posición óptico
La tapa transparente de la caja (vidrio) del marcador
de posición óptico o del módulo del interruptor final con
indicador de posición óptico está provista de un recubrimiento
antiestático y electroestático con capacidad de derivación
para que pueda usarse en zonas con riesgo de explosión con
el fin de impedir que se generen cargas peligrosas. La tapa
transparente (vidrio) de la caja homologada para zonas con
riesgo de explosión lleva marcada una «X».

- Para evitar que el recubrimiento se deteriore, solo se permite limpiarlo con un paño suave y agua clara (no usar detergente).
- Se debe evitar a toda costa frotar el vidrio con materiales no conductores.


Important note on the optical position indicator

The transparent housing cover (pane) of the optical position

indicator or the limit switch extension with optical position indicator, for use in <u>Ex areas</u>, has a conductive, antistatic coating to protect against the dangerous accumulation of electrostatic charge. Tranparent housing covers (pane) approved for use in <u>Ex areas</u> are marked with an "X".

- To ensure that the coating gives lasting protection, cleaning is permitted only with with a soft, damp cloth and clear water (do not use any cleaning agent).
- Rubbing the pane with non-conductive materials is absolutely to be avoided.

Ejemplo: montaje del interruptor de final de carrera con indicación de posición óptica Example: Limit switch mounting with optical position indicator



con tapa de la carcasa transparente (vidrio) with clear-transparent housing cover (pane)

Anillo de ajuste para indicación de posición adjusting ring for line item specification

Ejemplo: Indicación de posición óptica Example: Optical position indicator



con tapa de la carcasa transparente (vidrio) with clear-transparent housing cover (pane)


Anillo de ajuste para indicación de posición adjusting ring for line item specification

Montaje de interruptor de final de carrera mecánico, sin homologación tipo: Schaltbau mechanical limit switch mounting without Ex approval type: Schaltbau

Montaje del interruptor de final de carrera mecánico debajo de la válvula

Installation of mechanical limit switch mounting below the valves

Fig. / Fig. 1



Montaje del interruptor de final de carrera mecánico encima de la válvula

Installation of mechanical limit switch mounting above the valves

Fig. / Fig. 2





Fig. / Fig.	Ejecución / design	DN / G	А	A`	В	С	D
1	Brida / flange	DN 15 - DN 200	140	265	80	100	32
	Rosca / thread	G 3/8 - G 2	172	297	80	100	32
2 Bri	D-'-l- / <i>f</i> l	DN 15 - DN 150	128	253	80	100	32
	Brida / flange	DN 200 - DN 400	178	353	80	100	32

A'= medida para el desmontaje de la carcasa del interruptor final de carrera / Dimension necessary for deinstallation of the limit switch housing






Lista de piezas / List of parts

Pos. / Item	Uds. / Qty	Denominación	Description
120	1	Caja de interruptor fin de carrera	Limit switch housing
243	1	Husillo de interruptor fin carrera	Limit switch spindle
402/1	1	Junta plana	Gasket
402/2	1	Junta plana	Gasket
513	1/2	Accionam. del interruptor fin c.	Switch actuator
701	1/2	Cable atornillamienta	Cabel gland
713	1	Conector	Connector
714	1	Línea de toma de	Line socket
803/1	1	Interruptor	Limit switch
803/2	1	Interruptor	Limit switch
901/1	2	Tornillo de cabeza hexagonal	Hex. nut
901/2	2	Tornillo de cabeza hexagonal	Hex. nut
910/3	3	Tornillo de cabeza con hexágono interior	Cylinder head screw
910/4	1	Tornillo de cabeza con hexágono interior	Cylinder head screw
941	1/2	Tornillo prisionero	Setscrew


## Esquema de conexiones / Connection diagram



Montaje de interruptor de final de carrera por inducción, con homologación tipo: Pepperl & Fuchs inductive limit switch mounting with Ex approval type: Pepperl & Fuchs


Montaje del interruptor final de carrera por inducción debajo de la válvula a partir de DN 32

Installation of inductive limit switch mounting below the valves from DN 32




Montaje del interruptor de final de carrera por inducción debajo de la válvula «= DN25 /G1

Installation of inductive limit switch mounting below the valves <= DN25 /G1



Montaje del interruptor final de carrera por inducción encima de la válvula a partir de DN 32

Installation of inductive limit switch mounting above the valves from DN 32 Fig. / Fig. 5



Montaje del interruptor de final de carrera por inducción encima de la válvula « DN25 /G1

Installation of inductive limit switch mounting above the valves <= DN25 /G1





Fig. / Fig.	Ejecución / <i>design</i>	DN / G	А	A`	В	C*	D
_	Brida / flange	DN 32 - DN 150	140	265	80	75 / 100*	28
3	Rosca / thread	G 1 1/4 - G 2	170	295	80	75 / 100	32
,	Brida / flange	DN 15 - DN 25	94 (83)	174 (163)	125	85	62,5
4	Rosca / thread	G 3/8 - G 1	125 (83)	205 (163)	125	85	62,5
_	Brida / flange	DN 32 - DN 150	128	253	80	75 / 100	28
5		DN 200 - DN 400	178	353	80	75 / 100	28

<sup>\* =</sup> ejecución con conector de aparato / design with connector

A'= medida para el desmontaje de la carcasa del interruptor final de carrera / Dimension necessary for deinstallation of the limit switch housing





Lista de piezas / List of parts

cisia de piezas	/ LIST OF PALES	•	
Pos. / Item	Uds. / <i>Qty</i>	Denominación	Description
120	1	Caja de interruptor fin de carrera	Limit switch housing
243	1	Husillo de interruptor fin carrera	Limit switch spindle
402/1	1	Junta plana	Gasket
402/2	1	Junta plana	Gasket
513	1/2	Accionam. del interruptor fin c.	Switch actuator
701	1/2	Cable atornillamienta	Cabel gland
713	1	Conector	Connector
714	1	Línea de toma de	Line socket
803/1	1	Interruptor	Limit switch
803/2	1	Interruptor	Limit switch
901/1	2	Tornillo de cabeza hexagonal	Hex. nut
901/2	2	Tornillo de cabeza hexagonal	Hex. nut
910/3	3	Tornillo de cabeza con hexágono interior	Cylinder head screw
910/4	1	Tornillo de cabeza con hexágono interior	Cylinder head screw
941	1/2	Tornillo prisionero	Setscrew

Montaje de interruptor de final de carrera Ex mecánico, con homologación tipo: Bartec mechanical Ex-limit switch mounting with Ex approval type: Bartec

Montaje del interruptor de final de carrera por inducción debajo de la válvula

Installation of inductive limit switch mounting below the valves

Fig. / Fig. 6

B

115.000.368-1

Montaje del interruptor de final de carrera por inducción encima de la válvula


Installation of inductive limit switch mounting above the valves

Fig. / Fig. 7

Fig. / Fig.	Ejecución / <i>design</i>	DN / G	А	A`	В	С	D
6	Brida / flange	DN 15 - DN 150	134	254	122	115	35
	Rosca / thread	G 3/8 - G 2	165	285	122	115	35
7	Brida / flange	DN 15 - DN 125	123	243	122	115	35
		DN 150 - DN 300	163	323	160	126	56

A'= medida para el desmontaje de la carcasa del interruptor final de carrera / Dimension necessary for deinstallation of the limit switch housing






Lista de piezas / List of parts

Pos. / Item	Uds. / Qty	Denominación	Description
120	1	Caja de interruptor fin de carrera	Limit switch housing
243	1	Husillo de interruptor fin carrera	Limit switch spindle
513	1/2	Accionam. del interruptor fin c.	Switch actuator
701	1/2	Cable atornillamienta	Cabel gland
803/1	1	Interruptor	Limit switch
803/2	1	Interruptor	Limit switch
907/1	2	Tornillo avellanado	Countersunk bolt
907/2	2	Tornillo avellanado	Countersunk bolt
941	1/2	Tornillo prisionero	Setscrew

Esquema de conexiones / Connection diagram





Programa de suministro	Production programme
Válvulas electromagnéticas	electro-magnetic-valves
Válvulas electroneumáticas	electro-pneumatic-valves
Chapaletas de regulación de cantidad	volume-regulating-butterfly-valves
Corredera de regulación de cantidad	flow-control-valves
Armaduras de ajuste de cantidad	flow-adjusting-valves
Armaduras especiales	special fittings

Notas / Notes